

[GUIDA PER INSTALLARE CUSTOM RECOVERY, SUPERSU E GAPPS. SU XIAOMI REDMI NOTE 2]

Questa è la procedura che ho appena fatto io per installare la custom recovery TWRP, SuperSU e le Gapps. E' la piu lunga ma secondo me la piu efficace. Ho provato anche installando semplicemente vari .apk ma davano sempre qualche errore mentre con questa guida si va sul sicuro.

Dunque, per prima cosa andiamo a scaricare questi file:

Recovery

TWRP: https://mega.nz/#!AVtQCQpb!4AYxkyM7R7b0RITASsnDNHJsgfN5d53UoZdq_XPTkv0

Gapps

Lollipop: <https://mega.nz/#!JI1gDTDZ!anGxusVgXUbC2abzbE5Tfkd78S2tAK6cO5n46WNJ310>

SuperSU: https://download.chainfire.eu/696/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip?retrieve_file=1

Xiaomi USB Drive (nel caso ne avessimo bisogno): <https://mega.nz/#!hZEjITzQ!-GIsY3mFWcA6v-JTs0YRHLpQCR0acJtiyML9IEz9cdg>

ADB

tools: https://mega.nz/#!FYcCgDbS!wON7Inq77Zs40HNZ5gglgGBf1zUBkjaj4_FdCLXm5hY

Una volta scaricati i file andiamo a scompattare Recovery TWRP, il cui file interno, che va rinominato in "recovery" (senza virgolette), lo andremo a mettere nella cartella scompattata di ADB tools.

Successivamente prendiamo il telefono, lo spegniamo e lo riavviamo in modalità Fastboot Mode premendo volume - (meno) e tasto accensione, contemporaneamente finché non compare il logo MI. A quel punto, appena compare il logo MI, togliamo il dito dal tasto accensione tenendo comunque premuto il tasto volume - (meno).

Siamo entrati così in modalità Fastboot Mode. Andiamo ad attaccare il telefono al PC e andiamo nella cartella ADB tools (dove abbiamo messo il file immagine "recovery"). In questa cartella clicchiamo col tasto destro l'interno della cartella (la parte bianca) e contemporaneamente il tasto SHIFT. Si aprirà una finestra dove andremo a cliccare "Apri finestra di comando qui".

Si aprirà un prompt dei programmi. Per capire se il telefono è correttamente visto dal PC digitiamo questa stringa:

fastboot devices

Uscirà in schermata una serie di lettere e numeri, ad esempio a me esce:

YLL7LNS499999999 fastboot

Il che vuol dire che il PC riconosce il telefono in modalità fastboot.

Sempre nel prompt dei programmi andiamo a digitare questa stringa:

```
fastboot flash recovery recovery.img
```

In pochi secondi vi installerà la TWRP.

Installata la TWRP andiamo a spegnere il telefono e ad avviarlo in modalità recovery, tasto volume + (più) e tasto accensione. Anche qui, appena vediamo il logo MI togliamo subito il dito dal tasto accensione. Per entrare in recovery ci metterà 1 o 2 minuti, abbiate pazienza.

Entrati in recovery TWRP andiamo su Install e selezioniamo il file .zip della Gapps. Tempo pochi secondi e abbiamo installato le google apps. Facciamo la stessa procedura con il file .zip di SuperSU. Finito di installare tutto quanto facciamo un bel Wipe Cache e Dalvik e riavviamo il telefono